



Фиг. 1.35 СРЕДНЯЯ ПРИБОРНАЯ ДОСКА ПИЛОТОВ (маш. 04-1)

- 1-кнопка КНР "СТУ контроль";
- 2-кнопка КНР "Подгот. посадки";
- 3-сигнальные лампы готовности СТУ;
- 4-кнопка отклонения СТУ;
- 5-индикатор положения рычага управления двигателями № 1 и № 2 ИИ-33-05 (из комплекта УИ-33-05);
- 6-индикатор положения рычага управления двигателями № 3 и № 4 ИИ-33-06 (из комплекта УИ-33-06);
- 7-указатель тахометра ИТЭ-2Т двигателей № 1 и 2;
- 8-указатель тахометра ИТЭ-2Т двигателей № 3 и 4;
- II-сигнальное табло ТС-2;
- 12-проекционный индикатор навигационной обстановки (ПИНО);
- 13-индикатор радиолокационной станции "Гроза-144";
- 14-пульта управления перекрестием радиолокатора (ПУР);
- 15-кнопки КСЦ-1 из комплекта СОПЦ;
- 16-щиток сигнализации покидания.